

機型：XL 300

英文顯示	中文意思	英文顯示	中文意思
00 / 00 MSGS	無人留言	MUTED	靜音
PHONE BOOK	電話簿記錄	AUTO ANS	自動開啟答錄功能
VIEW	瀏覽來電號碼	CONTACTS	電話機功能清單
ADD	新增一筆電話	CAPACITY	記憶容量
EDIT	編輯	FAST DIAL	快速撥號
DELETE	單筆刪除		
DELETE ALL	全部刪除		
PB STATUS	電話簿已儲存之狀態		
CALL LOG	來電清單		
MISSED	未接來電		
RECEIVED	來電號碼		
DIALED	已撥號碼		
DATE & TIME	日期 & 時間		
TIME FORMAT	時間格式化 12H/ 24H		
SET CLOCK	時間設定		
SETTINGS	設定	CLOCK	時間
RING SETUP	鈴聲選擇設定	DATE FMT	日期格式化
DELETE HS	刪除子機	TIME FMT	時間格式代 24HR / 12HR
PAGE ALL HS	呼叫全部子機	S ET TIME	設定時間
FLASH TIME	插接時間	S ET DATE	設定日期
KEY TONE	按鍵音		
CHANGE PIN	重設定密碼		
BS DEFAULT	主機恢復原始初廠值		
REGISTRATION	註冊子機		
PLEASE WAIT	蒐尋頻率期間的等待		
ANS. MACHINE	答錄機系統		
MSG PLAYBACK	重聽留言	ANSWER ONLY	只答不錄
DELETE ALL	留言全部刪除	ANSWER DELAY	鈴响幾聲後, 進入答錄模式
MENO	家人留言 (備忘)	RECORD TIME	錄音秒數 60s/120s / 180s
TAM ON/OFF	啟動答錄機/ 關閉	UNLIMITED	錄音時間未設限
TAM SETTINGS	答錄機設定		
ANS MODE	答錄模式		
OGM SETTINGS	錄製主人問候語		
ANS & REC	可答, 可錄		

阿爾卡特 話機螢幕 中 /英文 顯示功能對照表

機型： F 200 無線電話機

英文顯示	中文意思	英文顯示	中文意思
PHONE BOOK	電話簿記錄	WITHHELD	對方隱藏號碼
檢視來電清單 CALL LIST	來電清單	OUT OF AREA	對方號碼無法辨識
HS SETTINGS	手機設定	3 NEW CALLS	3 通未接聽電話
RING SETUP	鈴聲設定	RING VOLUME	鈴聲音量
INT RING	內線鈴聲設定	DIRECT MEM	號碼儲存在記憶速撥鍵
EXT RING	外線鈴聲設定		
INTERCOM	將外線電話轉接至另外一隻內線		
REGISTRATION	註冊手機		

* 通話距離： 室外最遠 300 公尺；室內通話最遠 50 公尺

■ 手機操作時間：平均通話 10 小時 ● 待機時間： 100 小時

一. 問： F 200 系列話機，如何調整音量鍵？

答：按綠色通話鍵 → 按手機螢幕下方靠中間之圓形鍵的上方，▲ 符號鍵即可調節音量，共分五階音量，可固定狀態。

二. 鈴聲的音量是否可以調整？

答：可以。

按 OK 鍵 → HS SETTINGS 手機設定 → OK 鍵 ▲/▼
→ RING SETTINGS (鈴聲設定) → OK 鍵 ▲/▼ RING VOLUME
(鈴聲音量) → OK 鍵 ▲/▼ 共有六段音量可調整。

三, 手機按鍵上鎖後, 不能打電話時, 怎麼辦?

答：長按手機 * 字鍵約五秒後放開，螢幕上出現鎖匙符號消失，就解除按鍵鎖功能。

四, 手機第一次充電時間, 需要多久?

答：請連續靜置 8 小時會最好，下次使用時待電池剩 1 格時再充電。
市話無線手機的電池係屬充電式鎳氫材質，非鋰電池會有記憶效應。



- **向上**
目錄狀態下：按下向上滾動瀏覽目錄項目。
電話簿/去電清單/來電清單/：按下向上滾動瀏覽清單。
通話狀態下或留言系統重播留言時：按下增大音量。



- **電話簿**
待機狀態下：按下進入電話簿記錄。

OK / MENU

- **確認/目錄**
待機狀態下：按下進入主目錄。
子目錄狀態下：按下確認選擇。
去電清單/來電清單: 按下儲存號碼至電話簿。

OGM



- **重播**
待機狀態下：長按錄製問候語。
按下重播問候語。
留言系統重播留言時：按下翻回上一個留言。



- **播放/停止**
待機狀態下：按下播放留言。
留言系統重播留言時：按下暫停正在重播的留言。

M1/M2/M3/M4/M5

- **單鍵播號**
預撥號狀態下：長按儲存待機狀態下輸入的號碼。
待機狀態下：按下撥出已儲存的號碼。



- **關閉/開啟留言系統**
待機狀態下：按下開啟或關閉留言系統。

R

- **暫切**
預撥/通話號狀態下：按下可插入暫切。



- **向下/去電清單**
待機狀態下：按下進入去電清單。
目錄狀態下：按下向下滾動瀏覽目錄項目。
電話簿/去電清單/來電清單：按下向下滾動瀏覽清單。
通話號狀態下或留言系統重播留言時：按下減小音量。



- **來電清單**
待機狀態下：按下進入來電清單。
編輯狀態下：按下把游標向右移一個字元位。
注意：已接來電沒法儲存。


 C /  / INT

- **清除/靜音/返回/內線**
 在主目錄下：按下返回待機螢幕。
 子目錄狀態下：按下返回上一級目錄。
 子目錄狀態下：長按返回待機螢幕。
 編輯/預撥號狀態下：按下刪除一個字符/數字。
 編輯/預撥號狀態下：長按可刪除所有字符/數字。
 通話狀態下：按下開啟或關閉靜音功能。
 鈴聲響起時：按下關閉主機鈴聲。
 待機狀態下：按下內線呼叫另一個手機。

MEMO



- **備忘/前移**
 待機狀態下：長按錄製備忘。
 留言系統重播留言時：按下跳到下一個留言。



- **免持對講**
 待機狀態下/電話簿/來電清單/去電清單: 按下用免持對講模式撥打電話。



- **增音功能**
 通話狀態下：按下開啟或關閉 BOOSTER 增音功能，再選擇  或  【 增加音量或  降低音量共五階】。
 通話完畢，掛斷電話後，增音功能將會自動回到正常音量值以滿足其他人使用。



- **刪除**
 留言系統重播留言時：長按可刪除當前播放的留言。

XL300話機

手機按鍵介紹(一)



- **側邊音量調節鍵**
通話狀態下：按下增大或減小聽筒音量。

M1/M2/M3

- **單鍵播號鍵**
待機狀態下：長按撥出已儲存的號碼。



- **清除/靜音/返回/內線**
在主目錄下：按下返回待機螢幕。
子目錄狀態下：按下返回上一級目錄。
子目錄狀態下：長按可返回待機螢幕。
編輯/預撥號狀態下：按下刪除一個字符/數字。
編輯/預撥號狀態下：長按可刪除所有字符/數字。
通話狀態下：按下開啟或關閉靜音功能。
待機狀態下：按下內線呼叫另一個手機。



- **向上/來電清單**
待機狀態下：按下進入來電清單。
目錄狀態下：按下向上滾動瀏覽目錄項目。
電話簿/去電清單/來電清單查看狀態下：按下向上滾動瀏覽清單。



- **向下/去電清單**
待機狀態下：按下進入去電清單。
目錄狀態下：按下向下滾動瀏覽目錄項目。
電話簿/去電清單/來電清單查看狀態下：按下向下滾動瀏覽清單。



- **掛斷**
通話狀態下：按下結束通話並返回待機螢幕。
目錄/編輯狀態下：按下返回上一層目錄。
目錄/編輯狀態下：長按可返回待機螢幕。
待機狀態下：長按可關閉手機。
手機關閉時長按開啟手機。



- **通話/免持**
待機/預撥號狀態下：按下撥打電話。再次按下開啟揚聲器。
去電清單/來電清單/電話簿清單：按下撥打電話至清單中所選的號碼。再次按下開啟免持。
來電響鈴時：按下接聽來電。再次按下使用揚聲器接聽。



- **目錄/確認**
待機狀態下：按下進入主目錄。
子目錄狀態下：按下確認選擇。
通話狀態下：按下進入內線通話/電話簿/去電清單/來電清單。



- **側邊 BOOSTER 增音功能**
通話狀態下：按下開啟或關閉 BOOSTER 增音功能，再選擇 ▲ 或 ▼ 【▲ 增加音量或 ▼ 降低音量共五階】。
通話完畢，掛斷電話後，增音功能將會自動回到正常音量值以滿足其他人使用。
- **指示燈**
持續亮著表示聲音增強器已開啟。閃爍表示有新來電。