

LS6191TW 話機 — 主機按鍵說明



為觸控按鍵，手指輕觸即可



- **【刪除】**

【按下】可刪除當前正播放之（留言 / 問候語 / 語音備忘）。

- **【重複播放留言或播放上一條留言】**

【按下】 一次 重複當前播放之留言。

【按下】 兩次 播放上一條留言。

- **【電話簿/靜音】**

待機狀態下：【輕觸】可瀏覽電話簿。

通話狀態下：【輕觸】可開啟麥克風靜音，螢幕上會顯示“Muted”。與你通話的另一方將聽不到你講話。再次按電話簿/靜音 可關閉麥克風靜音。

來電狀態下：【輕觸】可暫時靜音。

- **【播放/停止】**

【輕觸】可播放留言或暫停留言播放。

當留言系統有 新留言 / 語音備忘 時閃爍。

- **【音量 - / ▼】**

通話狀態或者播放留言時：【輕觸】可減弱聽筒音量。

待機狀態下：【輕觸】可減弱主機鈴聲音量。

電話簿或來電清單狀態下：【輕觸】可向下滾動瀏覽。

預撥號狀態下：【輕觸】刪除一個數字或符號。

- **【音量 + / ▲】**

通話或者留言播放時：【輕觸】可增加聽筒音量。

待機狀態下：【輕觸】可增加主機鈴聲音量。

電話簿或來電清單狀態下：【輕觸】可向上滾動瀏覽。

LS6191TW 話機 — 主機按鍵說明



- 【更換留言播放】

播放留言時：【按下】可跳至下一條留言。



- 【藍牙配對】

LS6191TW 藍牙可配對註冊 2 支行動電話。配對註冊步驟如下：

1. 【輕觸】主機的 ，你會聽到兩聲嗶聲。
2. 如果藍牙 1 為空尚未被配對，主機螢幕顯示 Pairing D1...， 閃爍。
3. 如果藍牙 1 已配對，藍牙 2 為空，主機螢幕顯示 Pairing D2...， 閃爍。
4. 如果藍牙 1 和藍牙 2 都已配對，螢幕顯示 Replace 1 or 2?，按 1 或 2 選擇所需要藍牙號 (1/2) 來更新藍牙配對。此時對應圖標 ( 或 ) 閃爍。
5. 開啟您行動電話的藍牙功能。當行動電話搜尋到 VTech 電話 (LS6191TW) 時，在行動電話端繼續配對步驟。
6. 行動電話可能會彈出對話框要求你輸入主機 (LS6191TW) 的 PIN 碼。主機預設 PIN 碼為 0000。
7. 所有已連接至主機的行動電話會不時和主機斷開連接，直至配對完成。
8. 當行動電話成功配對並連接至主機時，你會聽到一聲確認音。對應的圖標狀態 ( 或 ) 顯示。

請注意：

配對約需 1 分鐘。如果配對失敗，請重試。

不同的行動電話，配對步驟可能不一樣。如果出現這種情況，請根據行動電話和 LS6191TW 電話彈出的指示完成配對流程。

LS6191TW 話機 — 主機按鍵說明

來電/插接

- **【來電清單查看或接聽插接】**

待機狀態下：【輕觸】可查看來電清單。

如果你已申請電話服務供應商的插播服務，當你在通話時若有第三方來電，你將會聽到一聲提示音。

- **家居線路的插接：**

按子機的 ，或按主機的【來電/插接】保留當前電話並接聽新的來電。

如您再按一次子機的 ，或主機的【來電/插接】可恢復與當前電話通話。

重複按鍵您可在不同的電話之間轉換通話。

- **行動線路的插接：**

按子機的 ，或按主機的【來電/插接】保留當前電話並接聽新的來電。

再按子機的 ，或再按主機的【來電/插接】可恢復與當前電話通話。

- **【摘機】**

【按下】可撥打接聽或者掛斷家居通話。

- **【行動電話線路】**

撥打電話：

1 【按下】再輸入電話號碼會以行動電話線路撥出。

2 先輸入電話號碼再【按下】會以行動電話線路撥出。

3 去電清單 / 來電清單下：【按下】會撥打已選取的號碼。

接聽電話：

行動電話來電，【按下】可接聽行動電話線路的來電。



MOBILE

LS6191TW 話機 — 主機按鍵說明




- 【搜尋子機/尋呼】 (位於主機底部)

尋呼對於尋找無法找到的子機是一個非常有用的方法。

- 開始搜尋：當【按下】此鍵所有已在主機上登記註冊的子機將響起尋呼音且螢幕會顯示 “**Paging**” 。

- 停止搜尋：按任意子機的  或  或  或  鍵，或主機  鍵可停止尋呼。

主機螢幕顯示圖

	表示有來自電話服務供應商的新語音留言。
NEW	表示新的來電記錄。
ANS ON	表示留言系統已開啟。
	當前已播放的信息數量或所有留言總數量。
	表示主機鈴聲已關閉。
 1/2	表示行動設備和藍牙設備之間已連接。

LS6191TW 話機 — 子機按鍵說明



- 【行動電話】

撥打電話：【按下】可撥打行動電話線路。

去電清單 / 來電清單 / 電話簿：【按下】可撥打行動電話線路電話至清單中所選的號碼。

接聽電話：行動電話來電【按下】可接聽行動電話。



- 【向上/電話簿/音量+】

待機狀態下：【按下】可進入電話簿。

目錄狀態下：【按下】可向上滾動瀏覽目錄。

電話簿 / 去電清單 / 來電清單：【按下】向上滾動瀏覽清單。目錄/編輯狀態下：【按下】可右移游標。

通話狀態下/留言播放時：【按下】可增加聽筒音量。

來電狀態下：【按下】可增加來電音量。



- 【向下/來電/音量-】


待機狀態下：【按下】可進入來電清單。

目錄狀態下：【按下】可向下滾動瀏覽目錄。

電話簿 / 去電清單 / 來電清單：【按下】向下滾動瀏覽清單。目錄/編輯狀態下：【按下】可左移游標。

通話狀態下/留言播放時：【按下】減弱聽筒音量。

來電狀態下：【按下】可減弱來電音量。



- 【調節聽筒及免持的音量】

聽筒和免持分別設有 6 種音量等級 (VOLUME 1 至 VOLUME 6)

可供選擇。調節子機的聽筒音量：

通話狀態下：【按下】  或  選擇 VOLUME 1 至 VOLUME 6 中的任一音量等級。當通話結束時，設定會停留在最後選擇的音量。

LS6191TW 話機 — 子機按鍵說明



通話
插接

• 【通話/插接】

待機狀態下 / 預撥號狀態下：【按下】可進行家居線路撥號。去電清單 / 來電清單 / 電話簿：【按下】可撥打家居線路電話至清單中所選的號碼。

來電狀態下：【按下】可接聽家居線路電話。



掛斷
取消

• 【掛斷/取消】

通話狀態下：【按下】可結束通話，返回待機屏幕。

目錄 / 編輯狀態：【按下】返回上一層目錄，或者【長按】返回待機螢幕。

待機狀態下：【長按】可開啟或關閉子機。

來電狀態下：【按下】可暫時靜音。



• 【目錄】

待機狀態下：【按下】進入主目錄。

目錄狀態下：【按下】確認選項。

通話狀態下：【按下】進入內線通話 / 電話簿 / 去電清單 / 來電清單。



• 【免持】

聽筒通話狀態下：【按下】可轉換為免持通話。【再按一下】可恢復為聽筒通話。

待機狀態下 / 預撥號狀態下 / 去電清單 / 來電清單 / 電話簿：【按下】可以免持進行所選的號碼撥號及通話。

來電狀態下：【按下】可以免持接聽電話。



• 【重播/暫停】

待機狀態下：【按下】進入去電清單。

預撥號狀態下 / 編輯狀態：【長按】輸入撥號暫停。

LS6191TW 話機 — 子機按鍵說明

靜音
刪除

• 【靜音/刪除】

目錄 / 編輯狀態下：【按下】返回上一層目錄，或者【長按】返回待機屏幕。

編輯狀態下 / 預撥號狀態下：【按下】刪除一個數字或符號，或者【長按】清除全部字串。

通話狀態下：【按下】靜音/刪除 開啟麥克風靜音，螢幕上會顯示“Muted”。與你通話的另一方將聽不到你講話。再次按靜音/刪除可關閉麥克風靜音。

留言播放時：【按下】可刪除當前播放之(留言 / 問候語 / 語音備忘)。

• 【關閉或恢復來電鈴聲】

待機狀態下：【長按】可關閉來電鈴聲。

螢幕顯示  表示子機鈴聲已關閉。

【再長按一次】可開啟來電鈴聲。

#

子機螢幕顯示圖

	電池電量低並需要充電時閃爍。
	電池充電時跳動。
	電池充滿電量時持續亮著。
ECO	子機在主機的接收範圍內時，ECO 模式自動啟動以降低電量消耗。
	表示有來自電話服務供應商的新語音留言。
	使用家居線路時，或者有家居線路的來電時持續亮著。有來自家居線路的呼叫等待電話時閃爍。
	表示行動設備和藍牙設備之間已連接。
	使用行動線路時，或者有行動線路的來電話時持續亮著。有來自行動線路的呼叫等待電話時閃爍。
NEW	表示新的來電記錄。
ANS ON	表示留言系統已開啟。
	表示子機鈴聲已關閉。
	表示當前已播放的信息數量以及新舊信息的總數量。