

電話主機設定

主機鈴聲音量

在電話主機可以設定鈴聲音量從0檔到5檔。0檔等於鈴聲關閉。

調整鈴聲的音量，按 ▲ 或▼ 。

聽筒音量

電話主機聽筒音量可以設定從1檔到5檔。

調整主機聽筒的音量，拿起聽筒，按 ▲ 或▼ 。

電話機操作

撥打電話（子機）

- 按 ☎ 。
- 聽到局音後，按電話號碼。

撥打電話（電話主機）

- 提起電話主機聽筒，或按 ☎ 。
- 撥打電話號碼。

預置撥號（子機）

- 使用撥號鍵撥打電話號碼。如果按錯數字號碼，可以使用 **靜音/靜音** 鍵清除。
- 按 ☎ 。

預置撥號（電話主機）

- 使用撥號鍵撥打電話號碼。如果按錯數字號碼，可以使用 **刪除/靜音** 鍵清除。
- 提起電話主機聽筒，或按 ☎ 。

按聽電話（子機）

當有來電時，LCD會亮起。按 ☎ 接聽電話。

注意：螢幕上會顯示您的通話時間。小時，分鐘，秒（HH - MM - SS）。

按聽電話（電話主機）

當有來電時，LCD會亮起。提起電話主機聽筒，或按 ☎ 。

結束通話（子機）

按 ☎ ，或把子機放在充電座上結束通話。

結束通話（電話主機）

按 ☎ ，或把電話主機聽筒放回主機上。

通話靜音

通話靜音是在通話過程中關閉麥克風，你能聽到對方說話，但對方聽不到你說話。

子機

- 返回/靜音**：打開靜音功能。
- 返回/靜音**：返回通話狀態。

注意：靜音功能啓動時，螢幕上會顯示“靜音”。

主機

- 刪除/靜音**：打開靜音功能。
- 刪除/靜音**：返回通話狀態。

注意：靜音功能啓動時，螢幕上會顯示靜音符號[**靜音**]。

呼叫等待（不適用於台灣地區）

要使用來電等待，您必須向您的電信服務業者申請呼叫等待服務。此功能通話允許您在通話過程中接聽第二個來電。當有第二個來電時，您將聽到來電等待提示音。

- 尋呼：接聽第二個來電。
- 尋呼：通話間切換。

暫停（用於PBX/長途電話服務使用者）

使用PBX或長途電話服務撥打電話時，有時需要輸入一個暫停訊號。如果在電話簿中插入需要加入撥出碼的號碼時，也需要加入暫停訊號。例如：如果您需要在PBX撥打外線電話時，要先按“9”撥出碼。

- 按[9]，在子機上長按 **##**；或在主機上長按 **##** 。
- 再輸入電話號碼，在子機上按 ☎ 或在主機上按 ☎ 。

注意：每輸入一次暫停，即暫停3秒鐘，並在螢幕上顯示P符號。

當您從您的服務提供商收到新的語音郵件，☒ 該符號將會在螢幕上閃爍。重要提示：為了使用語音留言服務，您必須從您的電話服務提供商申請開通該服務。

增加重撥列表裡的電話號碼到電話簿中（子機）

- 重撥**。
- 按 ▲ ▼ ：想要保存的號碼 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：儲存號碼 ->目錄/確認。
- 用鍵盤輸入名字 ->目錄/確認 兩次。

刪除重撥列表裡的電話號碼（子機）

- 重撥**。
- ▲ ▼ ：想要刪除的號碼 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：刪除記錄 ->目錄/確認 兩次。

或 ▲ ▼ ：全部刪除 ->目錄/確認 兩次。

使用重撥功能撥打電話（電話主機）

最後撥打的5個電話號碼儲存在重撥列表。使用重撥列表中的電話號碼打電話：

- 按 ☎ 。
- 按 ▲ ▼ ：選擇您要撥打的號碼。
- 提起有線聽筒或按 ☎ 。

增加重撥列表裡的電話號碼到電話簿中（電話主機）

- 按 ☎ 。
- 按 ▲ ▼ ：選擇您要保存的號碼。
- 長按 ☎ ，螢幕出現 電話簿符號 ->確認。

- 確認**：聽到BEEP一聲就已經確認號碼已增加到電話簿中。

刪除重撥列表裡的電話號碼（電話主機）

- 按 ☎ 。
- 按 ▲ ▼ ：選擇您要刪除的號碼。

- 按 **刪除/靜音**：刪除號碼，螢幕顯示[----] ->確認。

或長按 **刪除/靜音**：刪除所有號碼，螢幕顯示[-----] ->確認。

- 確認**：聽到BEEP一聲就已經確認號碼已刪除。

電話簿

主機上的電話簿可存儲50組電話號碼。

主機上的電話簿可存儲30組電話號碼。

字元表（子機）

使用撥號鍵盤和下方的圖表輸入一個名稱（最多14個字元）。

按 ☎ 鍵以改正錯誤。

按鍵	按鍵的字元						
[1]	space	1	2	3	4	5	6
[2]	A	B	C	2			
[3]	D	E	F	3			
[4]	G	H	I	4			
[5]	J	K	L	5			
[6]	M	N	O	6			
[7]	P	Q	R	5	7		
[8]	T	U	V	8	?		
[9]	W	X	Y	Z	9		
[0]	0	-	/	\	#		+

查看電話簿記錄（子機）

您可以使用功能表來查看電話簿記錄列表。

- 目錄/確認**。
- ▲ ▼ ：電話簿 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：查詢記錄 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：查看所需的名字。

使用滾輪鍵查看電話簿記錄（子機）

您可以使用滾輪鍵直接查看電話簿記錄名單。

- ▼ ，
- ▲ ▼ ：查看所需的名字。

編輯一個電話記錄（子機）

您可以編輯電話簿中的記錄的名稱和號碼。

- 目錄/確認**。
- ▲ ▼ ：電話簿 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：編輯 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：選擇所需編輯的名字 ->目錄/確認。編輯顯示的名字->目錄/確認。
- 編輯所需的號碼 ->目錄/確認。

刪除一個電話記錄（子機）

您可以在電話簿中刪除選定的記錄。

- 目錄/確認**。
- ▲ ▼ ：電話簿 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：刪除記錄 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：選擇所需的記錄 ->目錄/確認->目錄/確認。

刪除所有電話記錄（子機）

您可以在電話簿中刪除所有記錄。

- 目錄/確認**。
- ▲ ▼ ：電話簿 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：全部刪除 ->目錄/確認->目錄/確認。

字母搜索（子機）

您可以以記錄的第一個字母在電話簿中搜索記錄。

- 目錄/確認**。
- ▲ ▼ ：電話簿 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：查詢記錄 ->目錄/確認。
- 輸入您尋找的記錄的第一個字母 ->目錄/確認。
- ▲ ▼ ：選擇你要的資料 ->目錄/確認。

注意：您還可以使用滾輪鍵搜索電話簿記錄。

增加電話簿資料（電話主機）

電話主機上的電話簿記錄只記錄電話號碼，不包含名稱。

- 長按 ☎ 。
- 輸入號碼 ->確認。

查看電話簿記錄（電話主機）

- 按 ☎ 。
- 按 ▲ ▼ ：選擇您要查看的號碼。

編輯電話簿記錄（電話主機）

- 按 ☎ 。

- 按 ▲ ▼ ：選擇您要編輯的號碼。

- 長按 ☎ ->編輯號碼(按 **刪除/靜音** 可以刪除字元) ->確認。

刪除一個電話記錄（電話主機）

- 按 ☎ 。

- 按 ▲ ▼ ：選擇您要刪除的號碼。

- 按 **刪除/靜音**，螢幕顯示[----] ->確認。

刪除所有電話記錄（電話主機）

- 按 ☎ 。

- 長按 **刪除/靜音**，螢幕顯示[-----] ->確認。

內線電話

從電話主機撥打內線電話

電話主機：

- 按 **尋呼**：呼叫所有已登記的子機。

子機：

- 按 ☎ ：開始通話。

- 按 ☎ ：結束通話。

注意：同時間，只有一個子機可以與電話主機進行內線通話。

從子機撥打內線電話

系統最多可支持4個登記子機，默認名字為子機1，子機2，子機3，子機4。使用內線對講時，電話主機標識為子機0。

- 尋呼。
- 選擇想要呼叫的子機1到子機4。或者您可以按[*]鍵呼叫所有的子機。按[0]則是呼叫電話主機。

子機：

- 按 ☎ ：開始通話。

- 按 ☎ ：結束通話。

-或者-

電話主機：

- 按 ☎ 或提起電話主機聽筒接聽來電，開始通話。

- 按 ☎ 或把聽筒放回主機上，結束對講通話。

注意：啓動內線通話的子機，在同一時間內，只能與電話主機或另一個子機進行內線通話，不能與所有子機和主機同時通話。

三方通話

在內線通話時接聽來電

在內線通話時，如果接收到來電，您會聽到提示音。

電話主機：

- 按 ☎ 或提起電話主機聽筒接聽來電，並結束內線通話。
- 長按**尋呼**在來電和內線通話建立三方通話。

子機：

在子機螢幕會顯示“會議”。

在外線通話中建立三方通話

電話主機：

- 在外線通話期間按**尋呼**。

子機：

- 按 ☎ 接受內線通話。

電話主機：

- 長按**尋呼**，在來電和內線通話建立三方通話。

子機：

在子機螢幕會顯示“會議”。

注意：

- 在主機上按**尋呼**會呼叫所有的子機。
- 按 ☎ 接收內線通話和暫停外部通話
- 在主機上按**尋呼**，在兩通話之間切換。
- 按 ☎ ，終止內線通話，該通話將繼續和其他子機通話。

轉接電話

外線來電可以從子機轉移到另一個子機。

另外，兩部子機之間可以建立與外線的三方通話。

- 接通外線電話來電時，按**尋呼**。
- 選擇需要對講的子機。
- 被呼叫的子機按 ☎ ->原子機按 ☎ 開始轉移電話。

三方通話（子機）

- 接通外線電話來電時，按**尋呼**。
- 選擇需要對講的子機。
- 被呼叫的子機按 ☎ ->原子機長按**尋呼**。
- 兩個子機螢幕會顯示“會議”。

來電顯示

來電顯示（CID）是一個通話記錄，顯示來電的電話號碼。

電話主機最多可儲存20組電話號碼，子機最多可儲存20組電話號碼，每組最多24個數字。

每個來電顯示的記錄，將顯示來電的時間、日期和電話號碼，不包括來電者的姓名。下面是一個來電顯示記錄的示例：

12:08 11/18

91234567

如果來電顯示號碼無法辨視或被隱藏（如私人號碼），將只顯示時間和日期。

12:08 11/18

（子機只顯示號碼，按 **#** 顯示時間和日期）

接收來電記錄（子機）

來電記錄按最近順序儲存。

如果您不在家或無法接聽電話，您的子機的來電顯示記憶將儲存最近的20次來電。第21次來電被接收時，最早的來電記錄（第1次來電）將被自動刪除。

接收來電記錄和回電（子機）

所有來電都會被接收和儲存，螢幕會更新資料讓你知道已經接收到多少來電。

查閱來電記錄：

- ▲ ▼ ：來電。
- ▲ ▼ ：選擇想要的記錄 ->目錄/確認。
- 如果來電顯示的是名字，按 **#**：顯示號碼。如果號碼超出螢幕長度，按 **#**：顯示其它的號碼。

•要回電，按 ☎ 。

•要退出來電記錄，按 ☎ 。

在來電記錄編輯號碼（子機）

- ▲ ▼ ：來電。
- ▲ ▼ ：選擇想要的記錄 ->目錄/確認。
- <